

Таблица функций серии MAS830 (старая версия)

Функции	Обозначение	MAS830B	MAS830	MAS830L	MAS838
Постоянное напряжение	V \equiv	✓	✓	✓	✓
Переменное напряжение	V~	✓	✓	✓	✓
Постоянный ток	A \equiv	✓	✓	✓	✓
Сопротивление	Ω	✓	✓	✓	✓
Диодный тест	\rightarrow	✓	✓	✓	✓
Измерение транзисторов	hFE	✓	✓	✓	✓
Фиксация показаний	HOLD	✓	✓	✓	✓
Температура	°C				✓
Звуковая прозвонка	•))		✓	✓	✓
Подсветка дисплея	BACK LIGHT			✓	

Отличия старой и новой версии серии MAS830

Функции	Старая версия	Новая версия
Измерение транзисторов	✓	нет
Постоянный ток предел 20мкА (200мкА для MAS838)	нет	✓
Предохранитель гнезда 10А	нет	✓
Совмещен звуковой пробник и тест диодов	нет	✓